



מצלמת דרך אקסטרים Ghost XL Pro

מדריך למשתמש

שימו לב! יש להתייחס לתמונות מתוך מדריך המשתמש של היצרן

תכולה: *תמונות מתוך עמוד 3*

- מצלמה
- תפס מצלמה זכר
- תפס מדבקה קעורה נקבה
- תפס מדבקה שטוחה נקבה
- כבל מתאם אודיו
- כבל מתאם מתח קבוע
- כבל טעינה
- סקירה: * תמונות מתוך עמוד 4*
- כפתור אחורי \ הדלקה או כיבוי WiFi
- כפתור אמצע
- כפתור קדמי \ הדלקה \ כיבוי
- נורת חיווי
- צג אחורי
- מיקרופון
- שקע טעינה USB Type C
- חריץ כרטיס זיכרון Micro SD
- שקע מיקרופון חיצוני/כבל מתח קבוע
- כיסוי לשקע מיקרופון חיצוני/ כבל מתח קבוע
- עדשה מסתובבת
- מכסה דלת כרטיס זיכרון ושקע טעינה

התקנה ראשונית: * תמונות מתוך עמוד 5 *

- יש להכניס כרטיס זיכרון מסוג Micro SD Class 10 או בתקן גבוה יותר בנפח עד 256gb, את הכרטיס חובה לפרמט לפני הפעלה. נפחים מעל 32gb מומלץ לפרמט דרך האפליקציה בלבד.
- יש לחבר את המצלמה לטעינה כשעתיים וחצי לפני שימוש
- לפני שימוש, לאחר הכנסת כרטיס זיכרון והטענת המכשיר יש לוודא שהמכסה סגור היטב.
- טעינה: לפני טעינה יש לוודא שהמצלמה אינה במצב מצלמת דרך, במידה וכן המצלמה תדלק ולכן יש לכבות אותה או לעבור למצב אחר. מומלץ להשתמש במטען 2A שאינו מסופק בערכה. בזמן טעינה נורית חיווי אדומה מהבהבת, בסיום טעינה נורית חיווי תהפוך לירוק.

התחלה: * תמונות מתוך עמוד 6 *

- הדלקה וכיבוי: יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור הקדמי, המצלמה תידלק תופיע הודעת ברוכים הבאים. צבע תאורה מסך אחורי מציג מצב סוללה.
- איפוס מצלמה: יש ללחוץ על הכפתור הקדמי "כיבוי" למשך 20 שניות
- ניווט באמצעות תפריט מצלמה: לחיצה על הכפתור האחורי "WiFi" ניתן לעבור בין מצבים - וידאו, תמונה, ווידאו מהיר טיימלפס, מספר תמונות פוטוראסט, הגדרות מצבים.

מצבי מצלמה והגדרות:

- הגדרות מצב: לביצוע הגדרות בכל מצב צילום יש ללחוץ על כפתור אמצעי "משולשים צדדים"
- מצב וידאו: צג מסך ירוק - לחיצה על כפתור הדלקה \ כיבוי תדליק ותכבה הקלטה, נורית חיווי ירוקה תדלוק בזמן הקלטה. ניתן לבצע הגדרות רזולוציה וקצב תמונה.
- מצב תמונה: צג מסך צהוב - לחיצה על כפתור הדלקה \ כיבוי תצלם תמונה, נורית חיווי אדומה תהבהב. ניתן לבצע הגדרות רזולוציה.
- מצב וידאו מהיר TimeLapse: צג מסך סגול - לחיצה על כפתור הדלקה \ כיבוי תצלם סדרה של תמונות לפי קצב מוגדר. ניתן לבצע הגדרות רזולוציה ואינטרוולים.
- מצב תמונות "פפראצי": צג מסך טורקיז - לחיצה על כפתור הדלקה \ כיבוי תצלם רצף של תמונות. ניתן לבצע הגדרות רזולוציה כמות תמונות ואיכות תמונה.

- הגדרות כלליות: צג מסך כחול - יש ללחוץ על כפתור אמצעי לגלול בין האפשרויות הזמינות. לחיצה ארוכה על כפתור האמצעי תחזיר לתפריט הראשי. לחיצה על כפתור הכיבוי \ הדלקה תחזור על ההגדרות הנפוצות.

● הגדרות שניתן להגדיר:

- מצלמת דרך: הדלקה \ כיבוי
- לופים מצלמת דרך: 30 שניות, 1, 2, 5, 10 דקות
- תווית וידאו: הדלקה \ כיבוי
- תיוג וידאו: הדלקה \ כיבוי
- אינטרוול וידאו: 10 שניות, 30 שניות, 1, 2 דקות
- רשת אלחוטית ווי פיי לצורך חיבור ליישומון: הדלקה \ כיבוי
- תדר: 2.4G/5.8G
- בלוטוס: הדלקה \ כיבוי
- צימוד שלט: משויך \ לא משויך
- מייצב תמונה: דלוק \ כבוי
- זווית צילום: 90\115\140
- חשיפה: 2- עד 2+
- טיימר: כבוי, 3, 5, 10 שניות
- קצב סיביות: נמוך, בינוני, גבוה
- פילטר: נורמלי, צבע חי, נמוך, תאורה
- רגישות תאורה ISO: אוטומטי, 100, 200, 400, 800
- רגישות מיקרופון: 0 עד 5
- ווליום רמקול: כבוי, נמוך, בינוני, גבוה
- תאורת מסך: דלוק \ כבוי
- רטט: דלוק \ כבוי
- מצב הפעלה ברירת מחדל: הפעלה מצב אחרון, וידאו, תמונה, טיימלפס, בראסט
- כיבוי מצלמה: אף פעם, 2, 5, 10, 20 דקות
- קובץ "תצוגה ממוזערת" באפליקציה: דלוק \ כבוי
- תאריך ושעה
- חותמת תאריך: דלוק \ כבוי
- הפעלה מיידית: דלוק \ כבוי
- מצב החלפה: דלוק \ כבוי
- קבוצת החפלה: 0 עד 5
- טיימלפס: דלוק \ כבוי
- טיימלפס אינטרוולים: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 שניות
- שפה: אנגלית, סינית, דנית, צרפתית, איטלקית, ספרדית
- הגדרות ברירת מחדל: כן \ לא
- פירמוט כרטיס זיכרון: כן \ לא
- מספר סידורי
- גרסת קושחה

● התקנת מצלמה: * תמונות מתוך עמוד 11 *

יש להתאים את תושבת הזכר לזווית הרצויה ולהתאים את השיניים שיתיישבו היטב, לאחר מכן יש להבריג ולחזק. את תושבת הזכר יש להחליק תושבת נקבה המודבקת על הקסדה עד להשמע הקליק.

עדשה - לאחר התקנת מצלמה על הקסדה ניתן לכוון את הזווית על ידי סיבוב העדשה, שימו לב המשולש הוא סימן מרכז.

● פונקציות:

מצב מצלמת דרך: ניתן לבצע צילום מקטעים ברגע שכרטיס זיכרון יתמלא, הוא "ידרוס" סרטונים ישנים יותר. מצב מצלמת דרך מופעל אוטומטית כאשר מזהה מתח גבוה.

- חיבור מתח קבוע חסין למים: ניתן לחבר מתח קבוע באמצעות כבל מתח המצורף בערכה, תחילה יש להסיר את כיסוי ההברגה על המצלמה * חיבור - תמונה עמוד 13 *
- מצב "טיימלפס": מציג סרטונים בקצב מהיר.
- מצב תיוג: זהו סרטון רציף מוגדר אינטרוולים בדומה למצב מצלמת דרך אך לא דורס סרטונים ומקטע מקסימלי של דקה בלבד
- מצב שיבוט: ניתן ל"לשכפל" ולתפעל בו זמנית מספר מצלמות על ידי הגדרה של המאסטר והמצלמה שתתחבר אליו. דגמים תומכים XL, XL PRO
- מצב הפעלה מיידית: מצב זה מאפשר הדלקה והקלטה מיידית
- קצב סיביות: H.264 קובע את איכות הצילום, ככל שקצב הסיביות גבוה יותר כך איכות הצילום טובה יותר.
- פילטר: ניתן להגדיר פילטר צבע תמונה. נורמלי, צבע חי, תאורה נמוכה.
- אביזרים נוספים אופציה לרכישה: שלט בלוטוס, תושבת ואקום, תושבת לכידון אופניים, תושבת הברגה לתפס זכר.
- חיבור ליישומון Drift Life באמצעות רשת אלחוטית ווי פי בתדר 2.4 / 5.8 יש להזין סיסמא 1234567890
- עדכון קושחה: יש להוריד קובץ עדכון מאתר היצרן, להעתיק לכרטיס הזיכרון ולהחזיר למצלמה, בהדלקת המצלמה תופיע הודעה על העדכון, לאחר סיום העדכון המצלמה תכבה.
- חיבור למחשב \ מק: ניתן לעיין בקבצים מתוך המצלמה באמצעות הכבל שסופק בערכה
- מפרט טכני:

רזולוציית וידאו 4K/25FPS (4096x2160)

4K UHD/25,30FPS (3840x2160)

2.7K/24,25,30,50,60FPS (2704x1520)

1080P/24,25,30,50,60,100,120FPS(1920x1080)

720P/25,30,50,60,120,240FPS (1280x720)

פורמט וידאו MP4(H.264)

רזולוציית תמונה 4,8,12 Mega Pixels

חיישן תמונה Sony 12MP

זווית צילום 140° Wide Angle

נפח סוללה 3000mAH Rechargeable Li-Ion

מיקרופון Build-in Noise Reducing Microphone

שקע טעינה, מתח, ואודיו Type-C USB, TRRS Port For External Power or Audio

אחסון חיצוני Micro SD, SDHC, SDXC, Up to 256GB

רשת אלחוטית ווי פי 2.4/5.8G

בלוטוס מובנה, תומך שלט Bluetooth Build-in, Remote Control Compatible

תקן חסין מים IPX7 Waterproof

גודל 47x92x35mm

משקל 145g

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____ טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____ מספר חשבונית _____

- "החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
 - "הקונה" – הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.
 - "משווק מורשה" – הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
 - "המוצרים" – המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה
2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.
3. "תקופת אחריות" – תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.
- תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.
- בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה
- "לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.
4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן
- (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ 513562892

ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר. טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל – הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר – שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון – האתרוג 23, בית שמש 02-5400012

עדי תקשורת – הסדנא 4, ירושלים 02-6797264

אור לבית – אוהד קינמון 45, בת ים 074-708-71-50

938 מחשבים – העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו – אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרוטרק – שדרות ההסתדרות 189א', חיפה 04-8723163

סלולר אנד גאדטים – מרכז חמד סנטר, נהריה 077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר www.barcom.co.il