

ECO[®]



ECO-720

FM רדיו

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

פונקציות עיקריות ומפרט:

- תחנות FM 87-108MHZ
- טיימר הדלקה וכיבוי של הרדיו
- תצוגת טמפרטורה 0° - 50°
- שעון 24\12 שעות
- שעון מעורר
- תאריך
- מצב שינה 90-10 דקות
- עובד באמצעות זוג סוללות AAA (לא כלול בערכה)
- עוצמת רמקול: 0.5 וואט
- גודל: $8.5*4.5*12.5$ ס"מ
- משקל: כ 119 גרם
- צבע לבן משולב אפור

תכולה:

רדיו Eco 720
מדריך הפעלה ותעודת אחריות

תפעול:

- כפתור מצב MODE: מעבר בין מצבים, כגון: שעון, שעון מעורר, טיימר הפעלת רדיו, טיימר כיבוי רדיו.
- כפתור מעלה UP: כפתור העלאה, מבנה שעה 12\24, לחיצה קצרה לחיפוש, לחיצה למשך 2 שניות חיפוש ידני
- כפתור מטה DOWN: כפתור הורדה, החלפת מצב טמפרטורה טלזיוס \ פרנייט, לחיצה קצרה חיפוש מטה, לחיצה למשך 2 שניות חיפוש ידני
- כפתור RADIO: לחיצה למשך 2 שניות מדליקה ומכבה את הרדיו
- VOL + - : הגברת והנמכת עוצמת שמע

הגדרת שעה:

במצב תארך ושעה, יש ללחוץ על כפתור ה MODE למשך 2 שניות על מנת להיכנס להגדרות השעה והתאריך. ההגדרות הם: שנה, חודש, יום, שעה, דקות ויציאה.

לחץ MODE לאישור ההגדרות

לחץ UP למעלה על מנת לעלות, לחץ DOWN לרדת בהגדרות הבאות.

כאשר אין פעולת הגדרות למשך 30 שניות, ההגדרה הנוכחית נשמרת.

הגדרת שעון מעורר:

במצב שעון מעורר, לחץ UP להדלקה וכיבוי שעון מעורר.

יש ללחוץ על כפתור MODE למשך 2 שניות על מנת להיכנס להגדרות שעון מעורר

ההגדרות הם: שעה, דקות ויציאה. לחץ על MODE לאשר את ההגדרה ומעבר להבא.

לחץ UP למעלה על מנת לעלות, לחץ DOWN לרדת בהגדרות הבאות.

כאשר אין פעולת הגדרות למשך 30 שניות, ההגדרה הנוכחית נשמרת.

לאחר הגדרת שעון המעורר ישמע צפצוף של השעון למשך דקה, על מנת לבטל את הצפצוף יש ללחוץ על כל כפתור.

”תזמון” הפעלה וכיבוי הרדיו:

פונקציה זו מאפשרת הפעלה וכיבוי של הרדיו לפי השעה שקבעתם מראש. זמן ההפעלה ניתן גם כן להגדרה בין 10 ל 90 דקות. לדוגמא: במידה והגדרתם הפעלת רדיו 14.00 וטיימר ל 60 דקות, הרדיו יכבה באופן אוטומטי בשעה 15.00.

על מנת לבצע זאת, במצב רדיו טיימר יש ללחוץ למשך 2 שניות על כפתור MODE להגדרת השעה.

לחץ על MODE לאשר את ההגדרה ומעבר להבא.

לחץ UP למעלה על מנת לעלות, לחץ DOWN לרדת
בהגדרות הבאות.

כאשר אין פעולת הגדרות למשך 30 שניות, ההגדרה
הנוכחית נשמרת.

ניתן להגדיר את התחנה שתרצו בהדלקה האוטומטית
כאשר אתם נמצאים במצב ולוחצים על כפתור RADIO
לחיצה ארוכה. על ידי כפתורים UP DOWN ניתן לסרוק
תחנה ולאשר אותה על ידי לחיצה על MODE.

לחצני UP DOWN מפעילים ומכבים את הפונקציה.

תפעול רדיו:

לצורך הזדלקה וכיבוי, במצב שעה ותאריך יש ללחוץ למשך
2 שניות על כפתור RADIO

סריקה אוטומטית על ידי לחיצה כפתורי UP DOWN

סריקה ידנית על ידי לחיצה למשך 2 שניות על כפתורי UP
DOWN

לחצני VOL + - הינם כפתורי עוצמת השמע 0-15

לחיצה במצב רדיו על כפתור MODE למשך 2 שניות
תשמור את התחנה והעוצמה בהפעלה הבאה של הרדיו.
את השמירה של הגדרה זו תזהו על ידי הבהוב 3 פעמים
של התדר בו אתם נמצאים.

שימו לב! תפעול הרדיו עלול להשתנות ולא להיות תואם את ההוראות על ידי היצרן ללא כל התראה מראש עקב עדכון.

הוראות בטיחות

- הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים.
- הרחק חלקים קטנים מילדים מכיוון שהם עלולים להוות סכנת חנק.
- יש לפקח על ילדים מתחת לגיל 8 כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המוצר.
- מוצר זה אינו צעצוע.
- ממוצר זה אינו מכיל חלקים שניתן לטפל בהם על ידי המשתמש. אם המוצר וכל אחד מהאביזרים שלו אינם תקינים או פגומים, יש לפנות לשירות לקוחות.
- הרחק את המוצר והאביזרים שלו ממקורות חום, אור שמש ישיר, לחות, מים וכל נוזל אחר, או קצוות חדים שעלולים לגרום נזק. ודא שהרמקול מאוורר היטב.
- אל תשאיר חפצים הרגישים למגנטיות (כרטיסי מזומן וכדו') ליד המוצר.
- אין להפעיל את המוצר בידיים רטובות.

• אל תפעיל את המוצר אם הוא נחשף למים, לחות או כל נוזל אחר, כדי למנוע התחשמלות, פיצוץ ו/או פגיעה לעצמך ונזקים למוצר.

• אין להשתמש במוצר לשום דבר מלבד השימוש המיועד.

• אל תשתמש באביזרים אחרים מלבד אלה שסופקו.

• אין להכניס חפצים לאף אחד מהפתחים.

• מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

• כדי למנוע נזקי שמיעה אפשריים, אל תקשיב ברמות ווליום גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. הדבר עלול גם להזיק למוצר.

בטיחות סוללה

- אין להניח את הסוללות בקרבת מקורות חום מוגזמים, כגון אש.
- להסיר סוללות שהמוצר אינו בשימוש כדי למנוע דליפה במקרה של דליפת סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. אם נוצר מגע, שטפו את האזור הפגוע בכמויות גדולות של מים ופנו לייעוץ רפואי.
- הרחק סוללות מהישג ידם של ילדים.
- הימנע מאחסנה באור שמש ישיר.
- אין להשליך את הסוללות לאש.
- אין לכתוש, לנקב, לפרק או לגרום נזק לסוללות.
- אין לאחסן מעל 60 מעלות צלזיוס

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

•"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.

513562892

• "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

• "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים

• "המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה
2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה,

ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים
מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על
ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות
בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר
לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך
שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון
/ החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון /
החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק
חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה
מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש,
הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה
ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש
תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר
נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או
לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות,
הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות
עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל
סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים.
תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין

בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש
במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן
(דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש
כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים
מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו
מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול,
אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.

513562892

ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.

טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

055-9958930 ווצאפ

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ -

מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א',
חיפה 04-8723163
סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה
077-5070840
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר
www.barcom.co.il

