



**Classic radio walkie talkie
with Acoustic Premium Headset
+ Mic & PTT**

DS-PX3

מדריך למשתמש

עזרים מסופקים

מארז סוללות יון ליתיום (1000mAh)

תפס לחגורה

כבל

שרוך תלייה

מדריך שימוש



מסען שולחני



מארז סוללות יון ליתיום



תפס לחגורה



כבל



שרוך תלייה

טעינת מארז סוללות
מארז הסוללות אינו נטען על ידי היצרן. יש לטעון אותו לפני השימוש.

טעינה ראשונית לאחר רכישתו או לאחר אחסונו במשך פרק זמן ארוך(מעל חודשיים) לא תביא אותו לקיבולת העבודה הרגילה שלו. חזרה פעמיים שלוש על הטעינה תגדיל את קיבולת הפעולה שלו עד לרמה הרגילה שלו.

זהירות

- אין לטעון את מארז הסוללות אם זה כבר טעון במלואו מחשש לקיצור אורך חיי הסוללות או לגרימת נזק להן.
- לאחר טעינה של מארז הסוללות, יש לנתקו מהמטען.
- טעינה של הסוללות מעל לחמישה ימים עלולה להביא לקיצור אורך חיי הסוללה בשל טעינת-יתר.

הערה:

- יש לוודא שטמפרטורת הסביבה במהלך הטעינה היא בין 5 ל-40 מעלות צלזיוס. טעינה מחוץ לתחום זה עלולה להביא לטעינה חלקית של הסוללות.
- יש לכבות את המכשיר לפני טעינת הסוללות תמיד. שימוש במכשיר תוך כדי טעינה יפריע לטעינה התקינה של הסוללות.
- אורך חיי מארז הסוללות יגיע לקצהו כאשר משך פעולת הסוללות תלך ותפחת למרות שהסוללות טעונות במלואן לאחר טעינה תקינה. במקרה זה יש להחליף את מארז הסוללות.

התקנת מארז הסוללת והוצאתו

משך הפעולה הממוצע של מארז סוללות הינן ליתיום המסופק הוא 8 שעות. הזמן הממוצע מחושב על פי 5% זמן שידור, 5% זמן קליטה ו-90% זמן המתנה.

זהירות


- אין לקצר את הדקי הסוללה או להשליך את הסוללה לתוך אש.
- אסור לנסות לפרק את גוף מארז הסוללות.





התקנת תפס החגורה



טעינת הסוללות




היכרות עם המכשיר




תפעול המכשיר


יש להפעיל את המכשיר על ידי סיבוב כפתור ההפעלה/בקרת עוצמת קול עם כיוון השעון. ישמע קול "ביפ".



יש לכוון את עוצמת הקול ע"י לחיצה ארוכה על כפתור המשגוח (Monitor) בזמן סיבוב כפתור ההפעלה/בקרת עוצמת הקול



יש להחליף ערוץ לערוץ כבחירתך. כאשר מתקבל אות מתאים, ניתן יהיה לשמוע קול ברמקול.



על מנת לבצע שיחה, יש ללחוץ על כפתור ה-PTT ולדבר למיקרופון בקול רגיל יש להחזיק את המיקרופון כ-3-4 ס"מ מהפה



לקבלת קריאה יש לשחרר את כפתור ה-PTT

הערה: כאשר המתח במאז הסוללות נחלש, השידור יפסק ונורית החיווי תהבהב באדום. יש לעיין ב"התראת סוללה חלשה"

פונקציות עזר

קוצב פסק זמן

מטרת קוצב פסק הזמן היא למנוע מאדם כלשהו להשתמש בערוץ במשך זמן רב.

שידור של 10 דקות רצופות יביא להפסקת השידור וישמע צליל.

על מנת להפסיק את הצליל יש לשחרר את ה-PTT.

כדי לחדש את השידור על ידי לחיצה מחדש על ה-PTT.

חיסכון בסוללה

פונקציית החיסכון בסוללה מפחיתה את השימוש בחשמל כאשר אין קליטה של אות ולא מתבצעות כל פעולות (כפתורים אינם נלחצים או מסובבים). כאשר ערוץ אינו תפוס ולא מתבצעת כל פעולה במשך 10 שניות, החיסכון בסוללה נכנס לפעולה. בהיכנס אות או ביצוע פעולה, החיסכון בסוללה כבה.

התרעת סוללה חלשה

התרעת סוללה חלשה מתריע על צורך לטעון את הסוללה. במהלך שידור, אם הסוללה תרד אל מתחת למתח מוגדר מראש, הנורית תהבהב באדום. כאשר ישמע צליל, המקמ"ש יחדל מלשדר. יש להחליף או לטעון את מארז הסוללות.

השתקה

כאשר אין אותות פעילים, המשקט של המכשיר ישתיק אוטומטית את הרמקול כדי שלא ישמע כל רחש רקע. על מנת לנטרל את

ההשקטה ידנית, יש ללחוץ ברציפות על כפתור המשגוח.
זה ישמש לכיוון עצמת הקול או כשיש צורך לשמוע אות חלש.
• נורית החיווי תידלק בירוק כאשר כפתור המשגוח יילחץ.
Quiet Talk (QT) או Digital Quiet Talk (DQT)
במספר ערוצים עשויים להיות צילי QT/DQT מתוכנתים מראש.
צילי QT/DQT הוא צליל תת-קולי שמאפשר לך להתעלם (לא
לשמוע) שיחות מאחרים שמשתמשים בערוץ זה.
בקבלת אות עם צליל שונה מזה שהוגדר במקמ"ש שלך, האות לא
יישמע. בדומה, אותות שממכשירך ישדר יישמעו רק על ידי אלה
שצילי QT/DQT תוכנת למכשירם.
הערה: למרות שצילי QT/DQT משחררים אותך מלשמוע שיחות
לא נחוצות, אין משמעות הדבר ששיחותיך יהיו פרטיות.

רכיבים משותפים

טווח תדרים: 136-174MHz/400-512MHz

מתח מדורג: V3.7DC (סוללת יון ליתיום)

זיכרון ערוצים: 199 ערוצים

סוג אנטנה: אנטנה לוליינית

עכבת אנטנה: 50Ω

אופן פעולה: תדר זהה בפעולה יחידה או תדר שונה בפעולה יחידה

שיטת הארקה: הדק שלילי

נפח: 96X55X22 מ"מ

רכיבי שידור

הספק שידור: 0.5W/2W

שיטת אפנון: אפנון תדר (FM)

סטיית תדר מרבית: $\leq \pm 5\text{KHz}$

קרינה שיוויונית: $< -60\text{dB}$

אופן קדם-הבלטה: לטלאי תדר משולב 6dB

זרם שידור: $\leq 1000\text{mA}$

רכיבי הקלטה

רגישות: $> 0.6\mu\text{V}$ (1.2dB SINAD)

רגישות בהמתנה: $> 0.2\mu\text{V}$

אפנון נגד הפרעות: 50db

הספק תדר קול: $> 300\text{mW}$

זרם קליטה: $\leq 100\text{mA}$

המתנה שקטה: 20mA



הוראות הפעלה לאוזניה

חבר את התקע לשקעים המתאימים במכשיר הקשר

חבר את התקע לשקע המתאים במכשיר הקשר

תפסו את המיקרופון על דש הבגד באופן כזה שיהיה ליד הפה

תפסו את לחצן הPTT במקום נוח לכם

הלבישו את האוזניים על האוזן

הפעל את בקרת עוצמת הקול למצב המתאים ביותר

לחץ על מתג הדיבור / שידור () PTT ושדרו למיקרופון ממרחק מומלץ של 5 ס"מ

שידור מקרוב או רחוק יותר של המיקרופון יוביל להפחתת איכות הצליל

שחרר את ה - PTT בחזרה למצב קבלה.

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
"מוצר" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.
תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י הלקוח בלבד.
ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.
הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו. אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.

בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:
א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ברקום או אשר אינם מתוצרת מקורית.
ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור ברקום.
ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי.
ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם ליעוד המוצר.
ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת ברקום.

אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש.

ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.
למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר.

לפניות בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925

