

1

Volume Up
הגברת ווליום

Volume Down
הנמכת ווליום

Media
מדיה

Mobile / Intercom
מוביל / אינטרקום

LED Indicator
נורות חייווי

Number of Taps
לחיצות בדקות

Press & Hold
לחץ והמתן

2

הדלקה / כיבוי - לחיצה למשך 2 שניות | On / Off

צימוד טלפון - לחיצה למשך 5 שניות | Phone Pairing

נורות אדום וכחול | LED Red & Blue

3

הורדה | Download

הרשמה | Register

בחר שפה | Choose Language

עדכון תוכנה | Software Update

4

הגברת ווליום - לחיצה בדקות | Volume Up

הנמכת ווליום - לחיצה בדקות | Volume Down

השתק - לחיצה למשך 2 שניות | Mute

פקדות קוליות - לחיצה בדקות | Voice Assistant

5

מענה לשיחה - לחיצה בדקות | Answer

חיוג מהיר | Speed Dial

דחיית שיחה - לחיצה בדקות | Ignore

סיום שיחה - לחיצה בדקות | End Call

ביצוע חיוג מהיר - לחיצה כפולה | Call Speed Dial

cardo
communication in motion


cardosystems.com

cardosystems.com/update


cardosystems.com/support

MAN00571 - MAN POCKET GUIDE SPIRIT EN/DE/FR/IT_A03


ניגון - לחיצה בודדת | Play




עצירה - לחיצה בודדת | Pause




ניגון הבא - לחיצה בודדת | Next




ניגון קודם - לחיצה כפולה | Previous



צימוד | Pairing




צימוד לרוכב נוסף - לחיצה למשך 5 שניות | Pair to Rider A



נורה אדומה | LED Red


שיחה / סיום אינטרקום - לחיצה למשך 2 שניות | Call / End Intercom

Rider A
רוכב נוסף




שיתוף | Share


שיתוף מוזיקה - לחיצה בודדת | Share Music



שיתוף שיחה - לחיצה בודדת | Share Phone Call




שלב ראשון - לחיצה למשך 5 שניות | Step 1




נורות אדום כחול | LED Red & Blue

שלב שני - לחיצה בודדת | Step 2



נורות אדום ירוק | LED Red & Green

שלב שלישי | Step 3



DOWNLOAD cardo CONNECT APP



- Over-The-Air Update
- Control Your Unit
- Setup & Setting



Cardo Connect App



SPIRIT

POCKET GUIDE
מדריך מקוצר

