

NOA[®]
BeTter sound



NOA Rainbow
True Wireless Bluetooth Earphones

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת. יש לקרוא מדריך זה בעיון רב לפני שימוש.

אוזניות אלחוטיות בלוטוס 5.3 בטכנולוגית TRW
עם מארז מטעין

שימו לב!

את האוזניות יש לאחסן במקום יבש ומוצל. יש להימנע מסביבה רטובה, לחה, חום קיצוני, שמן, אבק העלולים לגרום לכשל המוצר.

בעת ניקוי יש להשתמש במטלית לחה ועדינה בלבד. יש להימנע מחומרי ניקוי כימיים.

על מנת שתהיה קליטה מעולה בעת שימוש, ניתן להתרחק ממכשיר חכם עד 10 מטר בטווח ראייה

במידה ויש תקלה במוצר אין לבצע תיקונים או שינויים באופן עצמאי

טעינת המוצר יש לבצע באמצעות הכבל שסופק בערכה או בכבל מסוג USB Type C סטנדרטי

יש להשתמש בספק כוח 5V 1A (אינו כלול בערכה)

טעינה:

יש לחבר את הכבל למארז האוזניות לצורך טעינה באמצעות כבל USB Type C

נורה אדומה מהבהבת – מתבצעת טעינה.

נורה אדומה קבועה – טעינה הושלמה.

צבעים מתחלפים – סוללה חלשה של המארז.

סטטוס מצב סוללה של האוזניות – דרך הטלפון החכם בחיבור הבלוטוס, שימו לב תיתכן סטיה ואי דיוקים.

צימוד אוזניות לטלפון החכם:

יש להוציא אל האוזניות מהמארז ולהמתין שיתחברו ביניהם

לאחר ההתחברות יש לפתוח את חיבור הבלוטוס בטלפון החכם ולבחור את החיבור מתוך הרשימה.

תפעול אוזניות:

הפעלה – האוזניות נדלקות באופן אוטומטי על ידי הוצאתם מהמארז (ניתן להדליק ידנית על ידי לחיצה למשך 2 שניות)

כיבוי – על ידי החזרת האוזניות למארז

מעבר לשיר קודם – לחיצה כפולה על אוזניה שמאל

מעבר לשיר הבא – לחיצה כפולה על אוזניה ימין

ניגון/עצירה/חיוג – לחיצה בודדת

מענה לשיחה – לחיצה בודדת

דחיית שיחה – לחיצה למשך שתי שניות בזמן קבלת שיחה

הפעלת עוזרת קולית סירי – לחיצה למשך שתי שניות עד השמע הביפ

הנמכת ווליום – שלוש לחיצות בודדות על אוזניה שמאל

הגברת ווליום – שלוש לחיצות בודדות על אוזניה ימין

מפרט טכני מקוצר (המפרט המלא על גב האריזה)

- גרסת בלוטוס 5.3
- זמן טעינה כשעה וחצי
- זמן עבודה כ-6 שעות
- מתח טעינה 5V 1A באמצעות כבל טעינה USB Type C
- חומר פלסטיק ABS
- משקל כולל מאד טעינה 32 גרם

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.
513562892
"הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק
מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.
"משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום
בהסכם לשווק מוצרים
"המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם,
הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק
מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" – תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה

את מהות התיקון / החלפה
"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק
חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו
עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי,
דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר
דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש
תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר
נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא
נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות
ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי
מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקי-
נה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה
בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים
אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה
לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר
ממועד מסירת הטובין לצרכן
(דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש
כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים
מקסימום, חיבור אozניות למקור מתח או ספק שאינו
מיועד לאozניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו
בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.
513562892
ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ז סנטר. טלפון: 08-
9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:
ווצאפ 055-9958930
טלפון 1700-704-700
דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:
ברקום שיווק והפצה בע"מ -
מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930
מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702
און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-708-71-50
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרוטרק -

שדרות ההסתדרות 189א', חיפה 04-8723163

סלולר אנד גאדטים -

מרכז חמד סנטר, נהריה 077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר

www.barcom.co.il

NOA[®]
BeTter sound