



פנס יד רב תכליתי נטען

DS FL 120

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

## **הוראות בטיחות: אין לגעת בקדמת הפנס לאחר עבודה ממושכת, אזור רותח!**

- אנא קרא את הוראות ההפעלה הללו בקפידה לפני השימוש הראשון ושמור אותן לעיון עתידי.
- אם יש לך ספקות לגבי ההתקנה הנכונה, אנא התייעץ עם מומחה מוסמך.
- הימנע משימוש ואחסון בטמפרטורות קיצוניות.
- הגן על המכשיר מפני נוזלים ולחות.
- השתמש רק במטלית רכה ולחה מעט לניקוי המוצר הזה. אל תשתמש בחומרים כימיים.
- אל תכוון את האור ישירות לעיניים.
- לפני חיבור המכשיר לשקע החשמל, ודא שהמתח המצוין על המכשיר תואם למתח בשקע החשמל.
- הניח את המכשיר במקום מאוורר היטב בעת הטעינה.
- אל תנסה לתקן או לפרק את המכשיר בעצמך.
- כדי לשמור על אורך חיי הסוללה, יש להטעין את הפנס אחת לחודשיים, במידה והמוצר לא בשימוש

## **תכולה:**

- פנס
- כבל טעינה
- מדריך למשתמש + תעודת אחריות

## **תכונות והכרות:**

- שליטה בפוקוס ואלומת אור
- משמש כסוללת גיבוי
- ניתן להשתמש גם עם סוללות AAA בעזרת מתאם מצורף
- חמישה מצבי תאורה
- עמידות במים IPX4
- מבנה אלומיניום

## **מפרט טכני:**

- עוצמת הארה מקסימלית: 1500 לומן
- נפח סוללה: 2200mAh + מתאם סוללות AAA
- זמן עבודה: עד 8 שעות
- זמן טעינה: עד 4.5 שעות
- מבנה: אלומיניום
- תקן חסינות למים: IPX4
- מתח כניסה: Type-C 5V/1A
- משקל: כ 195 גרם
- גודל פנס: 40\*40\*175 גרם

## **הוראות שימוש:**

• טעינה: יש לחבר כבל טעינה מסוג Type-C המצורף בערכה למטען קיר. אין להטעין את הפנס בזמן שהוא דולק ואין להטעין את הפנס כאשר ישנם ארבע נורות לסטטוס סוללה ולטעינה. ארבע נורות יציבות משמעותם סוללה מלאה.

• הדלקה \ מעבר בין מצבים \ עוצמת הארה \ כיבוי: יש ללחוץ על כפתור ההדלקה \ כיבוי לחיצות בודדות מעבר בין מצבים

• מתאם סוללות AAA: במקרה שלא טענתם את המוצר באמצעות כבל טעינה. ניתן להוציא את הסוללת ליטיום ולהפעיל פנס באמצעות סוללות AAA (מתאם מצורף בערכה, יש להכניס סוללות לפי הסימון)

• אלומת אור: ניתן להגדיל ולמקד את אלומת האור על ידי דחיפת החלק הקדמי של הפנס

## תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה \_\_\_\_\_ טלפון \_\_\_\_\_

כתובת \_\_\_\_\_

פירוט הטובין / דגם \_\_\_\_\_

מקום רכישה \_\_\_\_\_

מספר חשבונית/ חותמת וחתמת בית העסק \_\_\_\_\_

"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.

513562892

"הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

"משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים

"המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותם של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים

חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892  
ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.  
טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911  
שירות לקוחות ותמיכה טכנית:  
ווצאפ 055-9958930  
טלפון 1700-704-700  
דואר אלקטרוני [info@barcom.co.il](mailto:info@barcom.co.il)

### **רשימת נקודות שירות איסוף:**

ברקום שיווק והפצה בע"מ -  
מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930  
מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702  
און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503  
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012  
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264  
אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-708-71-50  
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771  
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004  
אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה  
04-8723163  
סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה-077-  
5070840  
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר  
[www.barcom.co.il](http://www.barcom.co.il)

The logo for Discovery Adventures. It features a small globe icon to the left of the word "Discovery" in a dark blue, sans-serif font. Below "Discovery" is the word "ADVENTURES" in a smaller, orange, all-caps, sans-serif font. The entire logo is centered on a white background.

**Discovery**  
ADVENTURES.