



פנס דו ראשי מגנטי

DS FL 400

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

הוראות בטיחות:

- אנא קרא את הוראות ההפעלה הללו בקפידה לפני השימוש הראשון ושמור אותן לעיון עתידי.
- אם יש לך ספקות לגבי ההתקנה הנכונה, אנא התייעץ עם מומחה מוסמך.
- הימנע משימוש ואחסון בטמפרטורות קיצוניות.
- הגן על המכשיר מפני נוזלים ולחות.
- השתמש רק במטלית רכה ולחה מעט לניקוי המוצר הזה. אל תשתמש בחומרים כימיים.
- אל תכוון את האור ישירות לעיניים.
- לפני חיבור המכשיר לשקע החשמל, ודא שהמתח המצוין על המכשיר תואם למתח בשקע החשמל.
- הנח את המכשיר במקום מאוורר היטב בעת הטעינה.
- אל תנסה לתקן או לפרק את המכשיר בעצמך.
- כדי לשמור על אורך חיי הסוללה, יש להטעין את הפנס אחת לחודשיים, במידה והמוצר לא בשימוש

תכולה:

- פנס
- כבל טעינה
- מדריך למשתמש + תעודת אחריות

תכונות והכרות:

- פנס עוצמתי בעל בהירות מקסימלית של 2000 לומן
- מגנט מובנה לנוחות מרבית בזמן עבודה
- הפנס מתכוונן 360 מעלות
- שלושה מצבי תאורה
(פנס ראשון, זוג פנסים, הבהוב חירום)
- ארבע עוצמות
- סוללת גיבוי לטעינת טלפונים ניידים, טאבלטים, מצלמות ועוד...

מפרט טכני:

- זוג מנורות לד בהספק 20W
- עוצמת הארה 2000 לומן
- צבע תאורה 6000K-6500K
- נפח סוללה: 5000 מיליאמפר
- זמן עבודה: עד 12 שעות
- זמן טעינה: עד 5 שעות
- תקן חסינות למים: IPX4
- משקל: כ 583 גרם
- גודל: 129*170*51 מ"מ
- מתח כניסה Type-C: 5V 2A
- מתח יציאה USB: 5V 2A
- מבנה אלומיניום ופולסטיק וגומי

הוראות שימוש:

- טעינה: יש לחבר כבל טעינה מסוג Type-C המצורף בערכה למטען.
ישנם ארבע נורות לסטטוס סוללה וטעינה.
נורה ראשונה - עד 25% סוללה
נורה שניה - עד 50% סוללה
נורה שלישית - עד 75% סוללה
נורה רביעית - עד 100% סוללה
נורה יציבה משמעותה בזמן טעינה כמה אחוז הושלמו.
לדוגמא, שלוש נורות יציבות והרביעית מהבהבת,
המשמעות שיש לנו כרגע 75% והטעינה בהשלמה
ל100%.

• תפעול:

- הדלקה, מעבר בין מצבי תאורה, כיבוי - יש ללחוץ לחיצות בודדות על כפתור הדלקה \ כיבוי
- בורר עוצמות - לפניכם ארבע עוצמות הארה, על ידי לחיצות על הכפתורים + ו - ניתן להגביר או להנמיך עוצמת הארה.
- טעינת מוצרים ניידים: טעינת הניידים מתבצעת באמצעות שקע USB
- כיוון 360 עלות - ניתן לכוון את הפנס בצורה הנוחה לכם. התאורה נפתחת ונסגרת כמו ספר ומסתובבת 360 מעלות. זרועות המגנט מסתובבות 360 מעלות בנפרד מציר התאורה.

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____ טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.

513562892

"הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

"משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים

"המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותם של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים

חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.
טלפון: 08-9355925 08-9355911 פקס:
שירות לקוחות ותמיכה טכנית:
055-9958930 ווצאפ
טלפון 1700-704-700
דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ -
מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930
מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702
און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-708-71-50
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה
04-8723163
סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה-077-
5070840
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר
www.barcom.co.il

The logo for Discovery Adventures. It features a small globe icon to the left of the word "Discovery" in a dark blue, sans-serif font. Below "Discovery" is the word "ADVENTURES" in a smaller, orange, all-caps, sans-serif font. The entire logo is centered on a white background.

Discovery
ADVENTURES.