

NOA[®]
BeTter sound



NOA CLASSIC PLUS

אוזניית דש קליפס נשלפת

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.
לפני שימוש יש לקרוא בעיון מדריך זה ולהטעין את האוזנייה


תכולה:

- אוזנייה
- מתאמי סיליקון לאוזנייה (גדלים S, M, L)
- כבל טעינה
- מדריך למשתמש ותעודת אחריות

מפרט טכני:

- גרסת בלוטוס: 5.3
- פרוטוקול: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- מבנה: פלסטיק
- רמקול: 9 מ"מ
- נפח סוללה: 100mAh
- זמן עבודה: כ 18 שעות
- זמן המתנה: כ 120 שעות
- זמן טעינה: עד שעתיים
- מתח: 100mA Type-C DC5V
- משקל: כ 17 גרם
- גודל: 24.53*25.96*48.07 מ"מ

הכרות:



הכרות:

1. עוצמת שמע
2. נורת חיווי
3. לחצן רב תכליתי
4. לחצן החזרת אוזניה
5. מיקרופון
6. שקע טעינה מסוג Type-C

תפעול:


- צימוד לנייד: יש לשמור על מרחק של כ 30 ס"מ מההתקן אותו נרצה לשייך יש ללחוץ על הלחצן הרב תכליתי למשך 6 שניות, עד שנורות אדום וכחול יחלו להבהב. לאחר מכן, יש להיכנס לחיבורי בלוטוס בנייד לאשר את השיוך.
NOA Classic Plus

- צימוד לנייד נוסף:
באוזניה זו ניתן לשייך ל 2 ניידים. שימו לב, כאשר רוצים לשייך את האוזנייה לנייד נוסף, יש לסגור את חיבור הבלוטוס בנייד המשויך.

- איפוס:
ממצב כבוי יש ללחוץ על הלחצן הרב תכליתי עד להדלקה, יש להמשיך בלחיצה עד שאוזניה תכבה ונורה אדומה תהבהב פעמיים.

- הוצאת אוזניה:
משיכת האוזנייה מתבצע כפי שמופיע בשרטוט.

שימו לב, אין למשוך בחוזקה או למשוך בצורה אלכסונית העלולה לפגוע בחיווט או בגלגלת. נזק פיזי אינו מכוסה באחריות



- לחצני עוצמת שמע:
הנמכת והגברת עוצמת שמע, על ידי לחיצות
בודדות
מעבר בין שירים על ידי לחיצות ארוכות
- לחצן רב תכליתי:
הדלקה וצימוד לנייד על ידי לחיצה ארוכה עד
שנורות יחלו להבהב
חיבור בלוטוס מחדש על ידי לחיצה למשך 2 שניות
מענה לשיחה לחיצה בודדת
סינון שיחה לחיצה כפולה
שיחה חוזרת לחיצה כפולה
עוזרת קולית לחיצה למשך 2 שניות
כיבוי לחיצה למשך 4 שניות
- נורות חיווי:
הדלקה נורה כחולה מהבהבת
כיבוי נורה אדומה מהבהבת
טעינה נורת חיווי אדומה
טעינה הושלמה נורת חיווי כחולה
סוללה חלשה נורה אדומה מהבהבת כל 5 שניות
שיחה נורה כחולה מהבהבת
שיוך לנייד נורות כחול ואדום
- מעבר בין שיחות: בזמן שיחה ניתן לעבור לשיחה
השנייה על ידי לחיצה על לחצן הרב תכליתי.

דגשים:

- יש לאחסן את האוזנייה באזור מוצל ויבש
- הרחק את האוזנייה ממקורות אש וחום קיצוני
- במקרה של חוסר שימוש יש להטעין אחת ל 3 חודשים
- מומלץ לנקות את האוזנייה בעזרת מטלית לחה ללא חומרים כימיקליים
- אין להשליך את האוזנייה
- אין לתקן או לשנות מכלולים באוזנייה

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

• "החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.

513562892

• "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק
מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

• "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם
לשיווק מוצרים

• "המוצרים" – המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה
2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" – תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים

ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

“לאחר תום תקופת אחריות” – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892

ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.

טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון

055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה
04-8723163
סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה
077-5070840
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר
www.barcom.co.il

NOA[®]
BeTter sound