



CLIMEX



טלפון מקשים כשר

דור 4



מדריך למשתמש

אנו ממליצים לקרוא בעיון רב את המדריך

מקרא מקשים

מקש "רן" – ": צד שמאל – תפריט. צד ימין – ספר טלפונים \ לחזור אחורה.

מקש חיוב "ירוק" – מענה לשיחה \ רשימת שיחות אחרונות.
מקש סיום \ כיבוי "אדום" – סיום שיחה \ לחיצה ארוכה כיבוי או הדלקת הטלפון.

מקש עגול "OK" – אישור פעולות.

מקש ניווט – ימין ושמאל בזמן עריכה. למעלה למטה ניתן לעיין בספר טלפונים, הודעות ועוד.

מקשי מספרים \ אותיות - הזמנת מספרים או אותיות

מקש # - שימוש בסולמית וניתן גם להדליק או לכבות מצב רטט

מקש * - שימוש בכוכבית וניתן גם +

לפני ההפעלה

התקנת כרטיס סים – יש להסיר את הסוללה של הטלפון ולמקם את כרטיס סים במקום שלו לפי השרטוט. לטלפון זה קיים אופציה לשתי סימים.

התקנת סוללה – יש להסיר מכסה סוללה בגב המכשיר, למקום את הסוללה לפי מינוס ופלוס ולהחזיר את המכסה הסוללה.

טעינה – טעינה מתבצעת באמצעות כבל טעינה מסוג USB Type C המצורף בערכה, יש לחבר את הכבל בצידו השני למטען קיר (אינו מצורף בערכה)

הפעלה

יש להתקין את הסוללה ואת הסיים, לאחר מכן לבצע הדלקה של הטלפון ולהמתין עד שיהיה זיהוי של הרשת הסלולרית. במידה ואין חיווי קליטה סלולרית יש לבדוק אם הסיים הוכנס נכון או ליצור קשר עם חברת הסלולר.

חיוג

חיוג ניתן באמצעות ספר טלפונים שמור, חיוג מספר באופן ידני או רשימת שיחות אחרונות.

- מענה לשיחה: ניתן לענות לשיחה בפתיחה של הטלפון (על ידי הגדרה) או על ידי לחיצה על מענה מקש "ירוק".
- סינון \ סינון שיחה: ניתן לסנן שיחה על ידי לחיצה על המקש "אדום" סיום שיחה \ כיבוי
- עוצמת שמע בשיחה: בזמן השיחה ניתן להגביר את השמע ולהנמיך באמצעות כפתורי הניווט או על ידי הלחצן בדופן הטלפון
- שיחת חירום: ניתן לבצע שיחת חירום ללא סי.מ. אנא צרו קשר עם מפעיל הרשת הסלולרית

כרטיס זיכרון חיצוני \ אחסון

ניתן להרחיב זיכרון על ידי כרטיס מסוג Micro SD בנפח עד 32GB. נפח האחסון הפנוי לשימוש – נמוך מנפח האחסון הכולל של המכשיר, עקב התקנת מערכת ההפעלה, תוכנות ועוד...

פונקציות עקריות

סים דור 4, ספר טלפונים, יומן שיחות, הגדרות, הודעת SMS, פרופיל משתמש (כללי, שקט, בפגישה), מולטימדיה (גלריה, נגן, מקליט), תיקיה לניהול קבצים, וכלים (יומן, שעון, קישורית בלוטוס ועוד...)

הערות שימוש בסוללה

- יש להטעין טלפון כשהסוללה חלשה
- אין להשאיר את הטלפון בטענה לאחר שהסוללה הוטענה במלואה
- יש להטעין את הטלפון בסביבת טמפרטורת חדר. אין להטעין את המוצר בסביבה מעל 45 מעלות.
- יש להשתמש בסוללה לטלפון זה בלבד ולא במוצרים אחרים
- יש להכניס את הסוללה בצורה נכונה מינוס למינוס ופלוס לפלוס על מנת למנוע נזק לסוללה
- במקרה של נזק לסוללה אין להשתמש במוצר
- חשיפת הסוללה בתנאים חמים או קרים מדי יפגעו בסוללה ולא תפעל גם אם תחובר לטעינה
- במקרה של פגם בסוללה או נזק יש לשים את הסוללה במיחזור

אזהרות שימוש נוספות

- אין להשאיר מוצר זה ללא השגחה בסביבת ילדים
- הרחק מוצר זה מסביבה לחה, רטובה, רותחת ואש
- אין לשנות או לתקן מוצר זה באופן עצמאי
- יש להשתמש בתכולה מקורית של הערכה בלבד

בטיחות

- אין להשתמש במוצר זה בזמן נהיגה. ניתן להיות מחוברים לדיבורית בלבד
- בזמן טיסה מומלץ לכבות את המכשיר
- יש להתייחס ברצינות רבה לכל אזהרות השימוש
- מוצר זה פולט קרינה, מומלץ לנקוט אמצעי זהירות בהתאם להמלצות באתר משרד הבריאות
- אין להשתמש במוצר זה בזמן תזלוק או כל מקום שיש בו סכנת התלקחות

מפרט טכני

- מעבד וזיכרון: T117, 64MB+128MB
- גודל מסך: 2.4" LCD
- גודל מכשיר: 123*50.5*13.5 מ"מ
- אחסון חיצוני: מסוג MicroSD GS 32GB
- סים דור 4: B1/3/5/7/28A/28B
- שקע טעינה: USB Type-C
- קישורית בלוטוס: 5.1
- שקע אוזניות: 3.5 מ"מ
- נפח סוללה: 1450mAh
- זמן טעינה: עד 4 שעות
- זמן שימוש: עד שלושה ימים
- זמן המתנה: עד שבוע
- שפות: עברית אנגלית

תכולה:

- מכשיר סלפון כשר דור 4
- כבל טעינה
- סוללה
- מדריך הפעלה ותעודת אחריות

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחותימת בית העסק _____

"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ.

513562892

"הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

"משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים

"המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" – תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות,

ניזלת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד',
שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ז סנטר.
טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:
ווצאפ 055-9958930
טלפון 1700-704-700
דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:
ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון
055-9958930
מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702
און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503
אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012
עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264
938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771
פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004
אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה
04-8723163
סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה-077
5070840
רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר
www.barcom.co.il



CLIMEX